

نظافة وعناية مثالية
Clean and care ideal



- Operation indicator
- LED Control
- Start delay option
- Digital countdown
- Child lock
- Half load programm
- Safety from water overflow
- Anti-leakage
- Salt indicator



- مؤشر للتشغيل
- شاشة تحكم ال اي دي
- برنامج تأخير التشغيل
- مؤشر رقمي
- قفل للحماية
- برنامج نصف الحمولة
- الحماية من فيضان الماء
- الحماية من تسرب الماء
- مؤشر إضافة الملح

مكان 14
Place

عدد البرامج 8
Program No.

60Hz/220-230V

أبعاد المنتج (سم)
Product Dimensions (cm)



Intensive

For heaviest and normally soiled pots, pans, dishes etc. With dried-on food.



غسيل مكثف

الأواني والصحون من شديدة إلى متوسطة الإتساخ والتي بها أطعمة جافة.

Universal

For normally soiled loads, such as pots, plates, glasses.



غسيل عادي

الأواني متوسطة الإتساخ مثل القدور والصحون والأواني الزجاجية.

ECO

This is the standard program suitable for normally soiled loads, such as pots, plates, glasses.



غسيل إقتصادي

برنامج نموذجي مناسب للأواني متوسطة الإتساخ مثل القدور والصحون والأواني الزجاجية.

90 Min

For normally soiled loads that need quick wash.



90 دقيقة

للأواني المتسخة بشكل متوسط , والتي تحتاج إلى غسيل سريع.

Rapid

A shorter wash for lightly soiled loads that do not need drying.



غسيل سريع

غسيل لمدة قصيرة للأواني قليلة الإتساخ والتي لا تحتاج للتجفيف.

Soak

To rinse dishes that you plan to wash later that day.



نقع

لشطف الأطباق التي تنوي غسلها في وقت لاحق.

Glass

For lightly soiled crockery and glass.



غسيل الأواني الزجاجية

للأواني الفخارية والزجاجية قليلة الإتساخ.

Auto

For lightly, normally or heavily soiled crockery with or without dried-on food.



غسيل أتوماتيكي

للأواني الفخارية والزجاجية قليلة متوسطة , أو كثيرة الإتساخ والتي تحتوي على أطعمة جافة أو رطبة.