

Enjoy Easier Life

نظافة وعناية مثالية
Clean and care ideal



استهلاك الماء بالبرنامج
الإقتصادي (لتر)
Eco program Water
Consumption/Cycle (L)



مكان
Place 16
عدد البرامج
Program No. 8

60Hz/220-240V

أبعاد المنتج (سم)
Product Dimensions (cm)



Dry+

Excellent drying results for your dishes. As the function is activated, the temperature during the last rinse cycle rises by 3°C* to dry even the otherwise problematic plastic dishes.




وظيفة التجفيف +

نتائج تجفيف ممتازة لأطباقك. مع تنشيط الوظيفة، ترتفع درجة الحرارة خلال دورة الشطف الأخيرة بمقدار 3 درجات مئوية لتجفيف حتى الأطباق البلاستيكية.

Wash up to 16-PLACE SETTINGS

Wash everything up in one load. With three baskets, enough space to stack up to 16 place settings and a flexible interior that can be reconfigured in different ways, you can fit every item in, saving you time and effort.



تتسع الغسالة لما يصل إلى 16 طبقاً من الصحون

اغسل كل شيء في غسلة واحدة. بفضل ثلاث سلال، ومساحة كافية لوضع ما يصل إلى 16 طبقاً من أدوات المائدة، وتصميم داخلي مرن يمكن إعادة ترتيبه بطرق مختلفة، يمكنك وضع كل شيء، مما يوفر لك الوقت والجهد.

Slidable 3rd Basket

Shaped like a special tray for cutlery and utensils to ensure the best washing and drying result. Designed for maximum flexibility, you can slide the left and right panels to the middle, in order to provide more space for even bigger plates for the lower basket.



سلّة ثالثة منزلقة

مصممة على شكل صينية خاصة لأدوات المائدة والأواني لضمان أفضل نتائج الغسيل والتجفيف. تتميز بتصميم مرن للغاية، حيث يمكنك تحريك اللوحين الأيمن والأيسر إلى المنتصف لتوفير مساحة أكبر للأطباق الأكبر حجماً في السلّة السفلية.

Child Lock

The machine can be locked by pressing a combination of buttons on the control panel.




قفل الأطفال

يمكن قفل الجهاز ببساطة عن طريق الضغط على مجموعة من الأزرار الموجودة على لوحة التحكم.

Half Load Function

Half Load function is suitable for washing lightly soiled dishes or for half full dishwasher. You may fill the lower basket, upper basket, or both. Hence, the appliance will reduce power consumption.



وظيفة نصف الحمولة

مناسبة لغسل الأطباق المتسخة قليلاً أو في حال كانت غسالة الصحون نصف ممتلئة. يمكنك ملء السلّة السفلية أو العلوية أو كليهما. وبالتالي، سيقفل الجهاز من استهلاك الطاقة.

Programs

Intensive Wash/EcoWash/Crystal Wash/60min Wash
Rapid Wash/Pre-rinse Wash/Selfclean Wash/Hygiene



البرامج

غسيل مكثف/غسيل إقتصادي/الأواني الزجاجية/غسيل لمدة 60 دقيقة/غسيل سريع/غسيل أولي/تنظيف ذاتي/تعقيم