

#### غسالات صحنون Dish Washer



طقم  
Sets 12 | عدد البرامج  
Program No. 6

استهلاك الماء بالبرنامج الإقتصادي (لتر)  
Eco program Water Consumption/Cycle (L) 11

نظافة وعناية مثالية  
Clean and care ideal

60 Hz  
220 - 240 V



#### Dry +

Always dry dishes

Excellent drying results for your dishes. As the function is activated, the temperature during the last rinse cycle rises by 3°C\* to dry even the otherwise problematic plastic dishes.



\* 72°C Max

#### وظيفة التجفيف +

نتائج تجفيف ممتازة لأطباقك. مع تنشيط الوظيفة، ترتفع درجة الحرارة خلال دورة الشطف الأخيرة بمقدار 3 درجات مئوية لتجفيف حتى الأطباق البلاستيكية.

#### وظيفة نصف الحمولة

مناسبة لغسل الأطباق المتسخة قليلاً أو في حال كانت غسالة الصحنون نصف ممتلئة. يمكنك ملء السلة السفلية أو العلوية أو كليهما. وبالتالي، سيقفل الجهاز من استهلاك الطاقة.

#### Half Load function

Half Load function is suitable for washing lightly soiled dishes or for half full dishwasher. You may fill the lower basket, upper basket, or both. Hence, the appliance will reduce power consumption.

| أبعاد التغليف (سم)<br>Packing Dimensions (cm) | أبعاد المنتج (سم)<br>Product Dimensions (cm) | الوزن الصافي (كغ)<br>Net Weight (Kg)                                 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <p>87.5<br/>67.6<br/>65.5</p>                 | <p>84.5<br/>60<br/>59.6</p>                  | <p>40</p> <p>الوزن الإجمالي (كغ)<br/>Gross Weight (Kg)</p> <p>44</p> |



#### Child Lock

The machine can be locked by pressing a combination of buttons on the control panel.

#### قفل الأطفال

يمكن قفل الجهاز ببساطة عن طريق الضغط على مجموعة من الأزرار الموجودة على لوحة التحكم.



#### Start Delay

Set now, start later

1-24hrs delay start. This simple, yet very useful function comes in handy when you want to set the dishwasher, but have it start later.

#### وظيفة تأخير التشغيل

تأخير بدء التشغيل من ساعة إلى ٢٤ ساعة.

#### (6) Programs

- Intensive wash
- Eco wash
- Crystal wash
- 60min wash
- Rapid wash
- Light wash

#### (6) برامج

- غسيل مكثف
- غسيل إقتصادي
- الألوان الزجاجية
- غسيل لمدة 60 دقيقة
- غسيل سريع
- غسيل خفيف

#### Additional Data

- Touch control (LED display)
- Self - Clean program
- Noisy level 52dB(A)
- (2) Spray arms
- Cutlery basket

#### معلومات إضافية

- تحكم باللمس (عرض ال اي دي)
- برنامج التنظيف الذاتي
- مستوى الضوضاء 52 ديسيبل
- ذراعان لرش الماء
- سلة لأدوات المائدة