PHILIPS

HD630770

شواية شواء بالاتصال - السلسلة 7000

Contact Grill - 7000 series

Delicious Grilling

يمكن لمساحة الشوي الكبيرة
أن تطعم العائلة بأكملها

Large grill surface feeds
the whole family

طاقة عالية لطهي سريع
High power
for quick cooking

(8) وظائف محددة مسبقًا
(8) preset functions

ميزان حرارة الطعام
Food thermometer

1800 to 2200 Watt

50-60Hz/220-240V

أبعاد المنتج (سم)
Product Dimensions (cm)

مؤقت للطهي بدقة
Timer for precise cooking

Digital Control For Perfectly Precise Results

Set exactly the temperature you need for juicy, perfectly cooked meals. Grill sandwiches, meat and vegetables just the way you like them.

تحكم رقمي لنتائج دقيقة مثالية

حدد الحرارة التي تحتاج إليها بدقة لتحضير طعام طري مطهو بطريقة مثالية. اشوِ السندويتشات واللحوم والخضراوات بالطريقة التي تحبها.

8 Preset Functions Make Grilling Effortless

Enjoy grilling with 8 preset buttons for defrost, burger, fish, chicken, vegetables and meat (rare, medium, and well done).

8 وظائف محددة مسبقًا للشوي من دون عناء

استمتع بالشوي مع 8 أزرار محددة مسبقًا لإذابة الجليد وإعداد البرغر والسمك والدجاج والخضراوات واللحوم (أحمر، طري، مطبوخ بشكل تام).

Food Thermometer to Cook Just How You Like it

Grill meat to your own personal perfection with an integrated temperature probe.

ميزان حرارة الطعام للطهي بالطريقة التي تحبها

اشو اللحوم حسب تفضيلك الشخصي باستخدام مجس درجة الحرارة المدمج.

Adjustable Height Adapts to All Your Favorites

Easily adjust the height of the top grill plate for thicker foods or open-faced sandwiches.

ارتفاع قابل للضبط يتكيف مع كل أطعمتك المفضلة

اضبط ارتفاع لوح الشواية العلوي بسهولة ليتناسب مع الأطعمة السميكة أو السندويتشات المفتوحة.

Opens 180° for Countertop Grilling

Flip the sandwich press open 180° to grill meat and vegetables on both sides at once.

ينفتح بزاوية 180 درجة للشوي على سطح العمل

اقلب جهاز ضغط السندويتشات وافتحه بزاوية 180 درجة لشوي اللحوم والخضراوات على الجانبين في وقت واحد.

Removable Drip Tray Captures Grease

Melt away fat and capture it all in the drip tray that removes for easy cleaning.

صينية تقطير قابلة للفك لتجميع الشحوم

أذِب الدهون وجمِّعها في صينية التقطير القابلة للفك لسهولة التنظيف.